

CONTROLLER E DISPLAY - PROCEDURA UNITÀ FLASH E-Tech M 36 FLEX

PREPARAZIONE

Materiale necessario

- Computer con connessione a Internet
- Caldaia elettrica E-Tech M non collegata all'alimentazione
- Chiavetta USB vuota formattata FAT 32 max 32 GB

1

Osservazione generale

Durante la formattazione di una chiavetta USB, tenere presente che tutti i dati in essa contenuti verranno eliminati. Consultare il web per ulteriori informazioni su come procedere per formattare correttamente una chiavetta USB.

Configurazione della chiavetta USB

- 1. Collegare la chiavetta USB al computer e assicurarsi che venga visualizzata in Esplora file.
- 2. Collegarsi a <u>https://www.acv.com/international/</u> <u>page/usb-key-flash</u> o eseguire la scansione del codice QR riportato di seguito per un accesso rapido.
- 3. Scaricare sul computer la versione più recente del software del controller e del display E-Tech M (file .zip).



1 Osservazione generale

- Sono disponibili due tipi di file: uno per il controller e uno per il display. Verificare sull'apparecchio E-Tech M la versione attuale. Scaricare una nuova versione secondo necessità.
- La versione del display viene visualizzata all'avvio.
- La versione del controller viene visualizzata nella pagina del menu impostazioni. Consultare il manuale di installazione, funzionamento e manutenzione della caldaia.

- 4. Estrarre i file compressi nella directory principale dell'unità USB.
 - Esempio di file estratti per il controller:

Name	Date modified	Туре	Size
BINDIN.PAR	11-03-2022 09:07	PAR File	1 KI
CREDEN.DAT	11-03-2022 09:07	DAT File	1 KI
PARAM.BIN	11-03-2022 09:07	BIN File	26 KI
PARAM.DAT	11-03-2022 09:07	DAT File	2 K
PARAM.RAW	11-03-2022 09:07	RAW File	2.K
UPLOAD.TXT	11-03-2022 09:07	TXT File	1 KI
HMIREM.KBD	11-03-2022 09:06	KBD File	29 K
HMIEC.COD	11-03-2022 09:06	C/C++ Code Listing	28 KI
CONNEC.PAR	11-03-2022 09:06	PAR File	1 KI
PLCIEC.COD	11-03-2022 09:06	C/C++ Code Listing	179 KI

Esempio di file estratti per il display:

Name	Date modified	Type	Size
pr(001	30-03-2022 15:15	File folder	
SYSFONTTBL.BIN	17-02-2004 08:50	BIN File	750 KE
boot.cfg	28-06-2021 15:33	CFG File	4 KE
MEM411XP.CML	30-03-2022 15:15	CML File	19 609 KE
ftptemp.bin	30-03-2022 15:15	BIN File	1 KE

5. Scollegare la chiavetta USB dal computer.

AGGIORNAMENTO DEL CONTROLLER

- 1. Assicurarsi che la caldaia E-Tech M sia spenta (pulsante di alimentazione in posizione centrale).
- 2. Collegare la caldaia E-Tech M all'alimentazione.
- 3. Installare la chiavetta USB nella presa sul pannello anteriore.
- 4. Accendere la caldaia ruotando il selettore verso sinistra o verso destra.
- 5. All'avvio, il controller leggerà la chiavetta USB ed eseguirà l'aggiornamento.
- 6. Dopo circa 2 minuti, l'apparecchio si riavvia automaticamente.
- 7. Rimuovere la chiavetta USB.
- 8. Riavviare l'apparecchio per rimuovere eventuali errori rimanenti.





AGGIORNAMENTO DELLO SCHERMO

- 1. Assicurarsi che la caldaia E-Tech M sia scollegata dall'alimentazione.
- 2. Staccare il pannello superiore dalla caldaia. Per la procedura corretta, vedere il manuale di installazione, funzionamento e manutenzione della caldaia.

Assicurarsi di tenere saldamente il pannello mentre lo si rimuove delicatamente, poiché i cavi sono collegati sul retro. <u>Non scollegare i</u> cavi sul retro.

- Posizionare il pannello verticalmente e saldamente sopra la caldaia, senza tirare i cavi. Assicurarsi che non cada.
- Collegare la chiavetta USB alla presa <u>sul retro</u> dello schermo.



I passi seguenti richiedono l'accensione della caldaia. Fare attenzione a non toccare nessun componente, in quanto sussiste il rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza di tali indicazioni può causare infortuni o danni all'apparecchiatura.

- 5. Collegare la caldaia E-Tech M all'alimentazione.
- 6. Accendere la caldaia ruotando il selettore verso sinistra o verso destra.
- 7. Accedere al menu di sistema toccando l'angolo in alto a destra, quindi l'angolo in basso a sinistra (o il retro) del display entro 0,5 secondi.



Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite nel presente documento e non accedere/modificare parametri diversi da quelli indicati nella presente procedura. La mancata osservanza di tali indicazioni renderà nulla la garanzia.

- 8. Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata la barra dei menu. Con il tasto freccia, cambi pagina fino a raggiungere la funzione "*USBStart*".
 - ◆ 🛃 Offline Reset

9. Toccare il tasto "USBStart".



10. Toccare il tasto "USBStart".



Viene visualizzata la schermata "*Memory Loader Tool*".
Toccare la funzione "*Download* " (--> *Display*").

Memory Loa	der Tools
Language English	
Upload (-> Storage) Ver. V4. 9. 72.	Download (-> Display)
	Menu Exit

 Toccare "Start" per avviare il processo,. <u>Non è richie-</u> sta alcuna password. Quindi convalidare il trasferimento (unità flash).

· · ·	
Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory	
Path Name: /MEM411XP.CML Password not set.	
Start	
Select File Bac	k

14. Confermare il download cliccando su "**Yes**", quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Do you want to download the data? Yes No Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory Will be lost. Path Name: /MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Supercented	Message	🕺 🕹 🕹
Do you want to download the data?		
Ves No Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: /MEM411XP.CML Password not set. System/Fojet data write completed 68/68 Support data write completed 68/68		Do you want to download the data?
Ves No Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: /MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Support data write completed 68/68		
Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: /MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Superceful acamplated		Yes No
Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: //MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Superceful examplated		1
Download (Storage ->Display) Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: //MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Superfield acompleted	-	
Warning: Data in the internal memory will be lost. Path Name: //MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Suscentfully accelered		Download (Storage ->Display)
Will be lost. Path Name: //MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68 Supercerville aeroalated		Warning:
Path Name: //MEM411XP.CML Password not set. System/Project data write completed 68/68		will be lost
Password not set. System/Project data write completed 68/68		Path Name: /MEM411XP.CML
System/Project data write completed 68/68		Password not set.
System/110ject data write completed b0/00		System/Project data write completed 68/68
Succession completed		System roject data write completed bb/ bb
Please push the back button		Please push the back button
Back		

- 15. Al termine del processo, uscire dai menu.
- 16. Spegnere la caldaia e scollegare l'alimentazione.
- 17. Rimuovere la chiavetta USB dal retro dello schermo.
- Reinstallare il pannello superiore, assicurandosi di far scorrere lateralmente i cavi per riporli correttamente quando si reinstalla il pannello. Per la procedura corretta, vedere il manuale di installazione, uso e manutenzione della caldaia.

